



Réglage des fonctions (suite)

Affichage de l'écran secondaire

En mode mesure, l'affichage de l'écran secondaire peut être temporairement modifié en appuyant sur les touches  ou . *: Au bout de 30 secondes, il est automatiquement réinitialisé à l'affichage sélectionné dans [F10].



Les valeurs configurés et les sorties cumulées de OUT2 ne peuvent être affichées. (L'exemple donné est pour 4 L/min)

Autres réglages

Fonction de blocage

Pour régler cette fonction, référez-vous au site web de SMC (URL <http://www.smcworld.com>) pour de plus amples informations ou contactez-nous.

Entretien

Comment réinitialiser le produit après une coupure d'électricité ou lorsque le courant a été coupé involontairement

Les réglages du produit sont sauvegardés avant la coupure d'électricité ou la mise sous tension. La condition de sortie a également recours à cette sauvegarde avant la coupure d'alimentation ou mise sous tension, mais elle peut changer en fonction de l'environnement de travail. Par conséquent veuillez vérifier la sécurité de tout l'ensemble avant de faire fonctionner le produit.

Dépannage

Référez-vous au site web de SMC (URL <http://www.smcworld.com>) pour de plus amples informations sur les opérations de dépannage.

Fonction d'indication d'erreur

Nom de l'erreur	Affichage	Contenu	Solution
Erreur de surtension OUT1		Une tension de charge de 80mA ou plus passe par la sortie de commutation (OUT1).	Coupez l'alimentation électrique et éliminez la cause de la surtension. Puis rallumez l'alimentation.
Erreur de surtension OUT2		Une tension de charge de 80mA ou plus passe par la sortie de commutation (OUT2).	
Débit instantané excessif		Le débit appliqué est supérieur à environ 110 % du débit nominal.	Réinitialisez le débit appliqué dans la plage d'affichage.
Erreur de déconnexion du capteur		Le capteur à distance n'est pas connecté au contrôleur, ou la tension de sortie du capteur est inférieure à 0,6V.	Connectez le capteur ou vérifiez sa tension de sortie.
Débit cumulé excessif		La plage de débit cumulé est dépassée. Dans certaines plages de débit, le point décimal peut clignoter. (Affiché alternativement)	Effacez une fois le débit cumulé. (Cela ne représente pas un problème si le débit cumulé n'est pas utilisé).
Limite supérieure de température dépassée		La température du fluide est supérieure à 110 °C.	Réduisez la température du fluide.
Limite inférieure de température dépassée		La température du fluide est inférieure à -10 °C.	Augmentez la température du fluide.
Erreur de déconnexion du capteur de température		La sortie du capteur de température n'est pas connectée.	Connectez la ligne de sortie du capteur de température.
		Le capteur à distance n'est pas équipé de capteur de température.	Vérifiez si la température peut être mesurée avec le capteur à distance.

Erreur du capteur de température		Si un message d'erreur s'affiche alors que des mesures sont prises pour remédier à "limite inférieure de température dépassée" et " capteur de température non connecté", le capteur de température du capteur à distance peut être endommagé.	Prenez contact avec SMC pour réparation.
Erreur de système		Affiché en cas d'erreur de données interne.	Coupez puis remettez l'alimentation. Si la panne ne peut être résolue, contactez SMC pour réparation.

Si l'erreur ne peut pas être réinitialisé lorsque les mesures ci-dessus sont prises, veuillez prendre contact avec SMC.

Spécifications

Référez-vous au catalogue du produit ou au site web de SMC (URL <http://www.smcworld.com>) pour obtenir de plus amples informations sur les spécifications du produit.

Profil et dimensions

Référez-vous au catalogue du produit ou au site web de SMC (URL <http://www.smcworld.com>) pour obtenir de plus amples informations sur le profil et les dimensions.

Contacts

AUTRICHE	(43) 2262 62280	PAYS-BAS	(31) 20 531 8888
BELGIQUE	(32) 3 355 1464	NORVÈGE	(47) 67 12 90 20
REP.	(420) 541 424 611	POLOGNE	(48) 22 211 9600
DANEMARK	(45) 7025 2900	PORTUGAL	(351) 21 471 1880
FINLANDE	(358) 207 513513	SLOVAQUIE	(421) 2 444 56725
FRANCE	(33) 1 6476 1000	SLOVÉNIE	(386) 73 885 412
ALLEMAGNE	(49) 6103 4020	ESPAGNE	(34) 945 184 100
GRÈCE	(30) 210 271 7265	SUÈDE	(46) 8 603 1200
HONGRIE	(36) 23 511 390	SUISSE	(41) 52 396 3131
IRLANDE	(353) 1 403 9000	ROYAUME UNI	(44) 1908 563888
ITALIE	(39) 02 92711		

SMC Corporation

URL <http://www.smcworld.com> (Global) <http://www.smceu.com> (Europe)
Les spécifications peuvent être modifiées par le fabricant sans préavis.
© 2010 SMC CORPORATION Tous Droits Réservés